



## Doporučení pro lepení parket na podlahové prvky Fermacell



Druh parket	Druh dřeva	Spotřeba	Lepidlo
Mozaikové parkety (EN 13488) kladené ve čtvercích nebo do stromečkového vzoru	Dub a běžné druhy dřevin	cca 850 g/m <sup>2</sup>	R845, R850, R850T, R860 R770, R777
Mozaikové parkety (EN 13488) kladené ve čtvercích nebo do stromečkového vzoru	Dřevo s vysokou schopností bobtnání a sesychání (např. buk nebo javor)	cca 850 g/m <sup>2</sup>	R845, R850, R850T, R860 R770, R777
Mozaikové parkety s anglickým vzorem nebo kladené paralelně	Dub a běžné druhy dřevin nebo dřeva s vysokou schopností bobtnání a sesychání (např. buk nebo javor)	cca 850 g/m <sup>2</sup>	Lepení dělicího rouna Bona U310 lepidlem Bona R845, R850, R850T, R860; parkety se lepí stejným lepidlem. Směr kladení rouna musí být 90° (ideálně 45°) ke směru kladení parket.
Masivní vlysové parkety (22 mm) podle EN 13226	Dub a běžné druhy dřevin nebo dřeva s vysokou schopností bobtnání a sesychání (např. buk nebo javor)	cca 1250 g/m <sup>2</sup>	Lepení dělicího rouna Bona U340 (4 mm) lepidlem Bona R845, R850, R850T, R860; parkety se lepí stejným lepidlem. Směr kladení rouna musí být 90° (ideálně 45°) ke směru kladení parket.
Lam-parkety podle EN 13228, maximální rozměry (10x50x250 mm)	Dub a běžné druhy dřevin nebo dřeva s vysokou schopností bobtnání a sesychání (např. buk nebo javor)	cca 1000 g/m <sup>2</sup>	Lepení dělicího rouna Bona U340 (4 mm) lepidlem Bona R845, R850, R850T, R860; parkety se lepí stejným lepidlem. Směr kladení rouna musí být 90° (ideálně 45°) ke směru kladení parket.
Dvouvrstvé hotové parkety		cca 1000 g/m <sup>2</sup>	R845, R850, R850T, R860 R770, R777
Třívrstvé hotové parkety		cca 1250 g/m <sup>2</sup>	R845, R850, R850T, R860 R770, R777
Masivní palubky z listnatého dřeva podle EN 13629		cca 1500 g/m <sup>2</sup>	Lepení dělicího rouna Bona U340 (4 mm) lepidlem Bona R845, R850, R850T; parkety se lepí stejným lepidlem. Směr kladení rouna musí být 90° (ideálně 45°) ke směru kladení parket.

### Důležité pokyny

- Při lepení parket, zejména masivních, je nutné dbát na to, aby vlhkost dřeva odpovídala normě a nedocházelo k prnutí způsobenému bobtnáním nebo posuvem. Naléhavě se doporučuje používat v tomto případě dělicí podložku.
- Při lepení masivních palubek je nutné dbát na vhodný poměr šířky a tloušťky s malým průřezem.
- Při lepení parket musí být dodržována dostatečná vzdálenost okrajů od stavební konstrukce.
- Musí být dodrženy směrnice pro pokládání podlahových prvků Fermacell. Výrobce lepidla neodpovídá za škody, které vzniknou neodborným položením podlahových prvků.
- Pokyny pro práci s našimi produkty jsou uvedeny v technických návodech.

**Uvědomte si laskavě:** Naše návrhy a doporučení byly pečlivě zpracovány na základě našich obecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny týkající se struktury a zpracování jsou poskytovány podle našich nejlepších vědomostí, nejsou však vyčerpávající a nezprošťují uživatele od povinnosti vlastního přezkoumání návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro konkrétní záměr (např. položením zkušební plochy podle DIN 18356). Předpokládá se dodržování pokynů uvedených na obalech, etiketách, v technických informačních listech, pokynech pro používání a zpracování, na označení a v příslušných technických směrnících a normách. Stejně tak se předpokládá, že práce bude provádět kvalifikovaný pracovník podle příslušných předpisů. (Vydání 01.2009).

**Bona CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, CZ - 186 00 Praha 8 Karlín, telefon: +420 236 080 211,**