

Podlahová krytina	Laminát	2-vrstvé parkety	3-vrstvé parkety	Mozaika, vlysy, lamparkety
Lepidlo	Lepidlo na parkety PU 560 Lepidlo X-Bond MS-K 509 Lepidlo X-Bond MS-K 511	Lepidlo X-Bond MS-K 511 Lepidlo X-Bond MS-K 509	Lepidlo X-Bond MS-K 511 Lepidlo X-Bond MS-K 509	Lepidlo X-Bond MS-K 511 Lepidlo X-Bond MS-K 509 Lepidlo na parkety PU 560
Vyrovnání podkladu	Nivelační hmota na anhydrit CA 40			
Základní nátěr	Základ Supergrund D4 ředěný vodou 1 : 1			
Příprava podkladu	podklad nutno vyčistit, přebrousit a důkladně vysát			
Podklad	sádrovláknitá podlahová deska typu Fermacell			

Parkety nutno lepit v pravém úhlu ke směru položení desky Fermacell. Doporučujeme přebroušení povrchu brusnou mřížkou 40/60.

Při použití doporučených výrobků nutno vždy dodržet pokyny pro zpracování dle platných technických listů.

Kontakt: **Murexin spol. s r.o.**, Brněnská 679, 664 42 Modřice, tel.: 548 426 711, fax: 548 426 727, další informace na www.murexin.cz