

| Podlahová krytina            | Keramické dlaždice  | Přírodní kámen                        |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Spárovací malta              | Spárovací malta <b>FM 60</b>  | Spárovací malta Trass <b>FMT 15</b>   |
| Lepicí malta                 | Lepicí malta Flex <b>KL 1</b>   | Lepicí malta Flex Trass <b>KTF 35</b> |
| Izolace (jen vlhké prostory) | Těsnící folie tekutá <b>1KS</b> nebo Těsnící folie <b>DF 2K</b> dle charakteru zátěže |                                       |
| Vyrovnání podkladu           | Nivelační hmota na anhydrit <b>CA 40</b>  |                                       |
| Základní nátěr               | Základ Supergrund <b>D4</b> ředěný vodou 1 : 1  |                                       |
| Příprava podkladu            | podklad nutno vyčistit, přebrousit a důkladně vysát                                   |                                       |
| Podklad                      | sádrovláknitá podlahová deska typu <b>Fermacell</b>                                   |                                       |